

Список коэффициентов глубины диагностики программного обеспечения KTS

10	Световые коды
11	Противоуг. устр. для дизельных автомобилей Комплектация системы Идентификация Чтение памяти ошибок Тест исполнительных механизмов Активация функций блока управления
12	OBD (CARB) <u>В зависимости от комплектации:</u> Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Рабочие состояния Проверочные значения Тест исполнительных механизмов
13	Коды неисправностей
14	Ограничитель скорости колеса
15	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Программирование новых данных
16	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Чтение конфигурации Программирование новых данных
17	OBD (CARB) Данные специфические для производителя <u>В зависимости от комплектации:</u> Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Рабочие состояния Проверочные значения Тест исполнительных механизмов
18	Световые коды ошибок <u>В зависимости от комплектации:</u> Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Проверка на плохие контакты Проверка на работающем двигателе
19	Идентификация Актуализация функций блока управления
20	Идентификация Сброс сервисных интервалов
21	Идентификация Стирание памяти ошибок
22	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок
23	Программа по умолчанию Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок
24	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Вариантное кодирование
25	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Базисные настройки
26	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Чтение конфигурации
27	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Чтение конфигурации Вариантное кодирование

28	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Тест исполнительных механизмов
29	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Кодирование индикаторов
30	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров
31	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Базисные настройки
32	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Уровень значения данных
33	Идентификация Фактические значения параметров Сброс сервисных интервалов
34	Идентификация Фактические значения параметров Вариантное кодирование
35	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Коды рабочего состояния автомобиля
36	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Настройки
37	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Контроль масла
38	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Контроль масла Коды рабочего состояния автомобиля
39	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Контроль масла Коды рабочего состояния автомобиля Проверка плавности хода
40	Идентификация Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов
41	Идентификация Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Вариантное кодирование
42	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов
43	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Базисные настройки

Список коэффициентов глубины диагностики программного обеспечения KTS

44	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Чтение конфигурации
-----------	---

45	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Сброс параметров адаптации
-----------	--

46	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Функциональные тесты
-----------	--

47	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Функциональные тесты
-----------	--

48	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Функциональные тесты Вариантное кодирование
-----------	--

49	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Интервалы сервисного обслуживания
-----------	---

50	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Базисные настройки Тест блока управления круиз-контролем
-----------	--

51	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Настройки Базисные настройки
-----------	---

52	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Настройки Базисные настройки Вариантное кодирование
-----------	---

53	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Настройки Базисные настройки Активизация функций блока управления Сброс ограничения максимальной скорости
-----------	--

54	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Настройки Функциональные тесты Вариантное кодирование Сброс ограничения максимальной скорости
-----------	--

55	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Настройки Функциональные тесты Вариантное кодирование Сброс ограничения максимальной скорости Активизация иммобилайзера
-----------	---

56	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Адаптация индикатора сервисного обслуживания Адаптация иммобилайзера Адаптация ключа Поиск других блоков управления в системе
-----------	--

57	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Настройки
-----------	---

58	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Базисные настройки Тест блока управления круиз-контролем Функциональные тесты
-----------	--

59	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Базисные настройки Функциональные тесты Активизация функций блока управления Сброс ограничения максимальной скорости
-----------	--

60	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Настройки Функциональные тесты
-----------	---

61	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Настройки Сброс параметров адаптации Функциональные тесты Проверка высокого давления
-----------	---

62	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Установочные данные Проверка двигателя
-----------	---

63	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест ABS Тест скорости колеса Статический тест
-----------	--

64	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест ABS Тест ABD/ASR Тест скорости колеса Статический тест Вентиляция соленоидов ABS Процедура проверки ABS Вариантное кодирование
-----------	---

Список коэффициентов глубины диагностики программного обеспечения KTS

65	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест ESP Тест скорости колеса Статический тест Вентиляция соленоидов ABS Тест исполнительных механизмов Инициализация угла поворота колес Процедура проверки ABS Проверка системы дотормаживания Вариантное кодирование	74	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Вариантное кодирование Чтение кода VIN Проверка плавности хода
66	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест ABS Тест ABD/ASR Тест скорости колеса Статический тест Вентиляция соленоидов ABS	75	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Изменение статуса блока управления
67	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест ABS Тест ABD/ASR Тест скорости колеса Статический тест Вентиляция соленоидов ABS Процедура проверки ABS	76	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Чтение конфигурации Базисные настройки Сброс параметров адаптации Функциональные тесты
68	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Функциональные тесты Вариантное кодирование Отключение цилиндров	77	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Чтение конфигурации
69	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Функциональные тесты Вариантное кодирование Сброс ограничения максимальной скорости	78	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Чтение конфигурации Сброс параметров адаптации
70	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Контроль масла Функции мотор-тестера	80	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Сброс параметров адаптации Функциональные тесты
71	Идентификация Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Базисные настройки Сброс параметров адаптации	81	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов
72	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Базисные настройки Проверка плавности хода	82	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Сброс параметров адаптации
73	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров Тест исполнительных механизмов Базисные настройки Сброс параметров адаптации Проверка плавности хода	83	Чтение памяти ошибок Стирание памяти ошибок Фактические значения параметров